



ATV/UTV Vinssi / Winch 907 Kg
Kestomagneetti / Permanent magnet 12 V DC

9201-10000

FI Käyttöohje 1-4

SV Bruksanvisning 5-8

EN User instructions 9-12

ET User instructions 13-16

NO Bruksanvisning 17-20

LV Lietotāja instrukcijas 18-21


LT Vartotojo instrukcijos 22-25

RU Инструкции пользователя 26-29

CE

1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ja huomioi kaikki varoitukset ja ohjeet ennen vinssin asennusta tai käyttöä.
- Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1.1 varoitukset

- Käytä paksuja suojahansikkaita käsitellessäsi vaijeria.
- Vinssin äänitaso on 86dB. Suojaa kuulosi käyttämällä kuulosuojaimia.
- Pysyttele pois vaijerin tieltä kun vinssiä käytetään tai se on kuormituksessa.
- Älä koske vaijeria tai rullaohjainta kun se on käytössä!.
- Käytä aina käsisiä suojaavaa vetoliinaa vetäessäsi vaijeria käsin kelalta.
- Huomioi sähköiskun vaara työskennellessäsi akun kanssa. Noudata akkuvalmistajan ohjeita

1.2 Vinssin turvallinen käyttö ja asennus



- Vinssi on tarkoitettu ajoneuvon vetämiseen pois esimerkiksi ojasta tai muusta vastaavasta paikasta.
- Vinssillä ei saa hinata toista ajoneuvoa tai pitää lastia paikallaan.
- Vinssi on tarkoitettu vain satunnaiseen käyttöön. Käytä vinssiä lyhyissä jaksoissa. Liian pitkät käyttöjakso saattavat ylikuumentaa vinssin.
- Välttääksesi tapaturmat ja vahingot mieti tarkkaan etukäteen mitä olet tekemässä.
- Suunnittele ja mittaa tarkasti vinssin asennuskohta ennen kuin poraat asennusreitit.
- Varo poltoainetankkiin tai sähköjohtoihin poraamista.
- Jätä rummulle vähintään 5 kierrosta vaijeria.
- Ripusta vinssin vaijeriin hiekkasäkki tai suojaitee käytön ajaksi.
- Täyteen ladattu akku takaa parhaan toiminnan. Ajoneuvon moottorin tulisi olla käynnissä vinssauksen aikana.
- Suuntaa vetro mahdollisimman kohtisuoraan.
- Kytikintä ei saa koskaan vapauttaa vaijerin/vinssin ollessa kuormitettuna.
- Seiso vetolinjan sivussa tarpeeksi kaukana vaijerista, paina (ja pidä pohjassa) kaukosäätimen vipukytkin vaijerin sisäänkelaus-asentoon. Jos kuorma ei liiku, vapauta vipukytkin ja katso onko kuorman tiellä esteitä. Tarkista myös, ettei kuorman paino ylitä vinssille annettuja raja-arvoja.

1.3 Ominaisuudet ja lisävarusteet

<ul style="list-style-type: none"> Kestomagnetoitu moottori Alhainen virrankulutus Automaattinen jarru Vapaa vaihde Johdollinen kaukosäädin 	9201-10081	

2 Tekniset tiedot

1	Moottorin teho	1.9hp (1.4kW)
2	Välityssuhde	153:1
3	Teräsvaijeri	4.0mm x 15m
4	Melutaso	86dB
5	IP -luokitus	IP65 Vinssi ja ohjaimet ovat suojattu sateelta ja roiskeilta
6	Käyttöjännite	12V
7	Koukku	3/16"
8	Asennuspulttien sijoittelu:	48x76mm
9	Vinssin mitat	285.5mm x 113mm x 107.5 mm
10	Paino	6.8 Kg
11	Vinssin sertifointi	CE

2.1 Mitat**Vinssin mitat****Asennuslevyn mitat****2.2 Vinssin suorituskyky****Vetokykyky**

Vaijerikerros	Vetokyky Kg	Vetopituus max. m
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

Suorituskyky

VetokykyKg	vaijerinopeus m/min	Virta A
0	4,3	14
454	2,7	60
681	2,3	90
908	1,8	115

3 Vinssin asennus


Älä aloita asennusta, ennen kuin olet varmasti ymmärtänyt käyttöohjeen sisällön. Noudata käyttöohjetta asennustöissä. Pidä käyttöohje saatavilla kaikkien järjestelmään tehtävien töiden aikana. Myös kolmansien osapuolien tekemien aikana.

**VAROITUS!**

- Tämä on yleisohje asennukseen. Ohjeita voi joutua soveltaamaan ajoneuvon mallin mukaan.
- Jos olet epävarma asennuksesta, asennuta vinssi ammattilaisella.
- Irrota ajoneuvon akun kaapeli ennen asennuksen aloitusta!
- Varmista ennen vinssin asennusta, että asennuspaikka kestää vinssauksen rasitukset.
- Jos käytät muita kuin vinssin mukana tulleita pultteja, varmista, että ne ovat samanlaatuisia tai parempia.

- Kiinnitä asennuslevy paikalleen tai etsi sopiva tasainen ja turvallinen kiinnityskohta vinssille. Tasainen pinta vähentää vinssin runkoon tulvia jännityksiä.
- Sovita vinssi asennuspaikalle ja varmista, että vapaa tila riittää normaalilin toimintaan.
- Kiinnitä vinssi asennustelineeseen tai valittuun kiinnityskohtaan huolellisesti ja asianmukaisin varustein.


HUOM! Varmista, että kaikki vinssin pultit ovat kiristetty oikeaan tiukkuuteen.

3.1.1 Vinssin johdotus**VAROITUS:**

Käytä vain hyväkuntoista soveltuvalaa 12V:n ajoneuvoakkuua.

- Suunnittele kaapelointi alkamaan vinssin asennus-tai käyttökohdasta ja päättyy akkuun.
- Jos poraat puskuriin tai ajoneuvon runkoon reikiä johdotukselle, käytä asianmukaisia läpivientikumia, jotta johdot eivät pääse hankeutumaan rikki.
- Reititä kaapelit solenoidista (2) akkuun (4) ja edelleen solenoidista vinssiin(1).
- Kiinnitä sähköjohdot solenoidista vinssin napoihin.
- Kiinnitä akun punainen kaapeli virtakatkaisijaan (lisävaruste) (3)
- Kiinnitä virrankatkaisijasta tuleva punainen kaapeli akun plus-napaan (+)
- Kiinnitä solenoidilta tuleva musta kaapeli suoraan akun miinus-napaan (-).

3.1.2 Johdotus - vinssille 9201-10000



- Yhdistä 2 lyhyttä kaapelia vinssin liittimiin. Punainen kaapeli "+"-liittimeen, musta kaapeli (-) -liittimeen.
- Yhdistä 2 pitkää kaapelia akkuliittimiin.

- Punainen kaapeli akun positiiviseen napaan
- Musta kaapeli akun negatiiviseen napaan. Katso kuva

VAROITUS


Kun kiristät liitintämutteria moottorin kylkeen, pidä sisempää mutteria kiinni toisella avaimella. Näin voit estää johdinvariot. Kytke viimeiseksi maajohto akulle. Käytä tarvittaessa sovitinta.

HUOMIO!

- Jos vinssiä ei asenneta ajoneuvoon, kiinnitä sytytysjohto akun plus-napaan. Muutten vinssi ei toimi.
- Moottorin kaapeleiden kiinnitys määritettää hallintapainikkeen toiminnan.
- Kun yksikkö on asennettu ja siihen on kytketty virta, tarkista hallintapainikkeen IN- ja OUT-virran suunta.
- Jos haluat muuttaa suuntaa, irrota kaapelit akusta, vaihda moottorkaapelien kytkennät moottorissa ja yhdistä sitten akun kaapelit uudelleen.

4 Vinssin käyttö**4.1 Kytkin****VAROITUS**

- Käytä aina koukun turvahihnaa kun kouku on lähellä vaijerinohjainta tai vinssin rumpua.
- Muista suojakäsinet aina kun käsitleet vinssin vaijeria!

**A. Irrota kytkin vapaa kela-asentoon**

- Vedä nuppi ulos.
 - Käännä nuppi 90 ° myötäpäivään.
 - Vapauta nuppi.
- B. Kiinnitä kytkin**
- Vedä nupbia ja pidä sitä vedettynä ulos.
 - Käännä nuppi 90 ° vastapäivään.
 - Vapauta nuppi ja anna sen asettua uraan

**VAROITUS!**

Kytkintä ei saa koskaan vapauttaa vaijerin/vinssin ollessa kuormitettuna. Tämä saattaa aiheuttaa vinssin hajoamisen, omaisuusvahinkoja sekä vakavia henkilövahinkoja.

4.2 Vaijeri

- Tartu vaijeriin vetolenkillä ja vedä sitä tarvittava määrä vinssistä ulos.
- Kiinnitä vaijeri vedettävään kohteseen vetoliinalla, puuhihulla tai ketjulla ja varmista, että koukun jousikuormitteen salpa on kunnolla lukittunut.
- Jätä aina vähintään 5 kierrostoa vaijeria rummulle. Katso vinssin turvaohjeet ja varoitukset ennenkuin jatkat.
- Aseta raskas peite tai matto (ei mukana) vaijerin päälle, 1,8 m:n etäisyydelle koukusta vaimentamaan iskuvoiman, jos vaijeri katkeaa.

4.3 Vinssaus

Pidä ulkopuoliset henkilöt poissa vaijerin sivulta tai vinssin takaa, kun vinssi on käytössä.

- Seiso turvallisen välimatkan päässä vinssauslinjan sivussa, paina (ja pidä) kaukosäätimen kytkin IN-asentoon.
- Jos kuorma ei liiku, vapauta vipukytkin ja katso onko kuorman tiellä esteitä.
- Tarkasta, ettei kuorman paino ylitä vinssin maksimi vetokykyä.
- Kun vето on valmis, varmista, että kuorma jää turvallisesti paikoilleen, eikä pääse liikkumaan.

5 Vinssin huolto

5.1 Voitelu

- Kaikki liikkuvat osat on tehtaalla voideltu. Sisäinen voitelu ei ole tarpeen.
- Voitele vaijeri säännöllisesti juoksevalla ja läpäisevällä öljyllä.

5.2 Yleishuolto ja kunnossapito

- Pidä ajoneuvon akku hyvässä kunnossa.
- Irrota ja puhdista vinssin virtakaapeliliitännät säännöllisesti.



- Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita aina kun huol- lat vinssiä
- Irrota akkukaapeli aina ennen huoltotoimenpiteitä ja asennusta

6 Vianhaku

Ongelma	Mahdolliset syyt	Korjausehdotukset
Moottori ylikuumenee	<ul style="list-style-type: none"> • Vääärät virtakaapelit • Vinssin käyttöjakso on lian pitkä 	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä vain mukanatulleita tai vastaavia virtakaapeleita. • Anna vinnsin jäähtyä useita minuutteja
Moottori ei käynnisty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langattoman kaukosäätimen patteri on tyhjä. 2. Ajoneuvon akun virta on vähiissä 3. Akkukaapelien kytkennät ovat löysät. 4. Solenoidin vikaantuminen 5. Kaukosäädin vioitunut 6. Moottori on vioittunut 7. Moottori on kastunut 8. Moottorin sisäinen vika tai kuluneisuus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaihda langattoman kaukosäätimen patteri 2. Lataa ajoneuvon akku täyteen 3. Kiristä mutterit ja kaikki liitokset 4. Napauta solenoidia kevyesti, jotta jumiutuneet kontaktit irtovat 5. Vaihda kaukosäädin 6. Tarkasta jännite pyörijästä, Tarkastuta moottori ammattilaisella 7. Anna vinnsin kuivua 8. Vie yksikö asiantuntevalle korjaamolle.
Moottori toimii, mutta rumpu ei pyöri	<ul style="list-style-type: none"> • Kytkin ei ole päällä 	<ul style="list-style-type: none"> • Käännä kytkin vipu kytketty asentoon. Jos tämä ei auta pyydä asiantunteva korjaaja tarkastamaan ja korjaamaan vinssi.
Moottori käy hitaasti tai teho on heikko..	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoneuvon akku on tyhjenemässä • Epäsopiva virta tai jännite 	<ul style="list-style-type: none"> • Käynnistä ajoneuvo , jotta akku latautuu • Puhdista ja kiristä tai vaihda liitin.
Kontaktori käy vain yhteen suuntaan tai surisee	<ul style="list-style-type: none"> • Vaurioitunut tai jumiutunut solenoidi • Vaurioitunut kytkin asetelma 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrota jumiutuneet liitännät naputtamalla kontaktoria kevyesti. • Vaihda tai korja solenoidi • Vaihda kytkinasetelma

7 Ympäristönsuojelu



Toimita käytöstä poistettu rikkinäinen laite asianmukaiseen elektroonikkaromun keräyspisteeseen. Pahvisen pakauksen voi hävittää kierrättämällä pahvijätteen mukana tai polttamalla.




1 Säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder



- Läs instruktionerna noggrant och observera alla varningar och instruktioner innan du installerar eller använder vinschen.
- Spara de här instruktionerna för framtida referens.
- Stora krafter kan åstadkommas vid användning av vinschen och därmed stora säkerhetsrisker. Låt därför endast personer som är kunniga beträffande vinschens anvisning och handhavande använda denna vinsch.

1.1 Varningar



1. Använd tjocka skyddshandskar när du hanterar vajern.
2. Vinschens ljudnivå är 86 dB. Skydda hörseln genom att bärta hörselskydd.
3. Håll dig borta från linan när vinschen används eller belastas
4. Vidrör inte stållinan eller vinschlinans ledare när den används!
5. Använd alltid handskyddsremmen vid upprullning.
6. Observera risken för elstötar när du arbetar med batteriet. Följ batteritillverkarens instruktioner.

1.2 Använda och installera vinschen på ett säkert sätt



- Vinschen är avsedd att dra upp fordon, till exempel ur ett dike eller från en liknande plats.
- Vinschen får inte användas till att bogsera ett annat fordon eller hålla last på plats
- Vinschen är endast konstruerad för periodisk användning. Draguppgiften bör hållas så kort som möjligt. Annars kan vinschen överhettas.
- Undvik olyckor och materiella skador genom att tänka ordentligt på vad du gör.
- Utforma och mät upp den exakta platsen för vinschen innan du borrar monteringshålen.
- Se till att inte borra i bränsletanken eller elkablarna.
- Lämna alltid kvar minst fem varv med stållina på trumman.
- Placera en handduk eller sandsäck över vajern när vinschen används.
- Ett fulladdat batteri garanterar bästa prestanda. Fordonsmotorn ska vara igång under upprullningen
- Dra linan så rakt som möjligt.
- Frigör aldrig kopplingen när vinschen/vajern belastas.
- Stå vid sidan av bogservägen och dra lasten genom att hålla tryckknappen på fjärrkontrollen intryckt. Om lasten inte rör sig släpper du dragströmställaren och kontrollerar om det finns något hinder som blockerar lasten. Kontrollera annars om lasten är för tung för vinschens kapacitet.

1.3 Vinschens egenskaper och tillbehör

<ul style="list-style-type: none"> • Permanentmagnetmotor • Låg energiförbrukning • Automatisk broms • Fri upprullning • Fjärrkontroll 	9201-10081	

2 Teknisk specifikation

1	Effekt	1,9 hk (1,4 kW)
2	Utvälplingsförhållande	153:1
3	Stålvajer	4,0 mm x 15 m
4	Ljudklassning	86 dB
5	IP-klassning	IP65 Vinschen och reglagen är spolsäkra
6	Driftspänning	12 V
7	Krok	3/16 tum
8	Monteringsmönster för bultar:	48 x76 mm
9	Vinschmått	285.5mm x 113mm x 107.5 mm
10	Vikt	6,8 kg
11	Vinschcertifiering	CE

2.1 Mått**Vinschmått****Mönstermått****2.2 Vinschprestanda**

Linans dragkraft lager för lager		
Vajerlager	Linans dragkraft i kg	Max. draglängd. m
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

1:a lagrets prestanda.		
Linans dra-gkraft i kg	Vajerhastighet i m/min	Ström i A
0	4,3	14
454	2,7	60
681	2,3	90
908	1,8	115


3 Installera vinschen**VARNING!**

Påbörja inte installationen förrän du är säker på att du har förstått handboken tekniskt, och utför arbetet endast i den ordning som anges i den här handboken! Handboken måste finnas till hands under alla arbeten som utförs på systemet, inklusive av tredje part.

**! VARNING**

- Det här är en allmän anvisning för installation. Anvisningarna kan behöva tillämpas utifrån fordonsmodellen i fråga. Om du är osäker på installationen ska du låta en yrkesperson installera vinschen!
- Koppla bort batterikablarna innan du installerar vinschen!
- Se till att platsen är tillräckligt stark för att hålla för vinschens nominella dragkraft.
- Om du behöver fästbultar av en annan längd än de som medföljer ska du använda bultar av samma eller bättre kvalitet än de som medföljer från tillverkaren.


- Installera monteringsatserna eller förbered en plan och säker plats på fordonet för vinschen
- Placera vinschen över fästet och kontrollera att spelet mellan växelspaken och ramen är tillräckligt. Kontrollera spelet mellan däcket och vinschen.
- Sätt fast vinschen i monteringsfästet eller på den valda monteringsytan med rätt monteringsmaterial.
- Se till att vinschens fästbultar och vinschens monteringsmaterial har dragits åt till rätt åtdragningsmoment.

3.1.1 Instruktioner för kabeldragning**Varng:**

Använd endast ett 12 V-bilbatteri i gott skick.

- Planera en sträcka för kabeldragning från den punkt på fordonet där vinschen ska fästas, eller användas, till batteriet.
- Om du borrar genom stötdämparen eller någon del av karosserna för att dra kablarna ska du se till att sätta en gummibussning i hålet för att undvika att kablarna nöts på det stället.
- Dra kablarna från solenoiden (2) till batteriet (4)
- Fäst kablarna från solenoiden i vinschens kabelfästen
- Anslut överspänningsskyddet (tillvalsutrustning) (3) till batteriets pluspol.
- Anslut den röda batterikabeln till överspänningsskyddet (+)
- Anslut den svarta kabeln från solenoiden direkt till batteriets minuspol.

3.1.2 Kabeldragning – för vinschmodellen 9201-10000



1. Anslut de två korta kablarna till motorklämmorna. Röd kabel till rödmarkerad motorklämma. Svart kabel till svartmarkerad motorklämma.
2. Anslut de två långa kablarna till de två batteripolerna.
 - Röd kabel till batteriets pluspol.
 - Svart kabel till batteriets minuspol.

VARNING


När du ansluter kablar till motorklämmorna ska du hålla fast den inre muttern med en annan skruvnyckel för att undvika att klämmen roterar i höljet. Det här hjälper till att förebygga interna kabelbrott. Anslut den svarta kabeln till batteriet sist.

Obs!

- Om du inte fäster vinschen i ett fordon ska du ansluta tändstiftskablen till batteriets pluspol. Om du inte gör det fungerar inte vinschen.
- Anslutningen av motorkablarna avgör hur manöveranordningens knapp fungerar. När enheten har monterats och strömförsörjts kontrollerar du riktningen på effekt IN och effekt UT på manöverenhetsknappen.
- Om du vill ändra riktning på manöverenheten kopplar du bort batterikablarna från batteriet, byter plats på motorkabelanslutningarna på motorenheten och ansluter sedan batterikablarna igen.

4 Använda vinschen**4.1 Koppling**

- Använd alltid en säkerhetslina när kroken är i närheten av vinschlinans ledare eller vinschtrumman.
- Använd alltid tjocka läderskyddshandskar när du hanterar stållinan!

**A. Koppla ur kopplingen för ett fritt upprullningsläge**

1. Dra ut vredet.
2. Vrid vredet 90° medurs.
3. Släpp vredet.

B. Lägg i kopplingen

1. Dra ut och håll i vredet.
2. Vrid vredet 90° moturs.
3. Släpp vredet och låt det haka i i spåret.

**VARNING!**

Släpp aldrig stållinan när den är spänd. Om du gör det kan det leda till stora skador på vinschen och/eller skador på egendom eller allvarliga personskador.

4.2 Använda vajern

1. Ta tag i kroken med handskyddsremmen och dra ut kabeln till önskad längd.
2. Haka fast den i föremålet i en dragpunkt, bogserrem, trådband eller kedja.
3. Lämna alltid kvar minst fem varv med stållina på trumman. Läs säkerhetsvarningarna och försiktighetsåtgärderna för vinschen innan du fortsätter.
4. Placer en tung trasa eller matta (medföljer ej) över stållinans längd, 1,8 m från kroken som hjälper att ta upp de krafter som frigörs om stållinan skulle brista.

4.3 Använda vinschen

Det är inte tillåtet att stå i närheten av stålvajern eller längs med stålvajern bakom vinschen när den belastas

VARNING!

- Stå på ett säkert avstånd bredvid vinschens dragsträcka och håll knappen för inrullning intryckt på fjärrkontrollen.
- Om lasten inte rör sig släpper du dragströmställaren och kontrollerar om det finns något hinder som blockerar lasten.
- Kontrollera annars om lasten är för tung för vinschens kapacitet.
- När lasten har dragits klart säkrar du lasten så att den inte kan röra sig åt något håll

5 Underhålla vinschen

5.1 Smörja

- Alla rörliga delar inuti vinschen har fabrikssmorts med litiumfett för höga temperaturer. Ingen intern smörjning krävs.
- Smörj stållinan med jämn mellanrum med en permeabel olja.

5.2 Allmänt underhåll

- Håll bilbatteriet i gott skick.
- Täck över kablarna och vinschen när den inte används.
- Koppla bort och rengör kabelanslutningarna med jämn mellanrum



- Följ alla varningar och anvisningar
- För att undvika personskador till följd av oavsiktlig igångsättning ska du koppla bort batterikablarna innan du utför någon typ av kontroller, underhåll eller rengöring.

6 Felsökning

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Motorn överhettas	<ul style="list-style-type: none"> Felaktiga strömkablar Vinschen var igång för länge 	<ul style="list-style-type: none"> Använd endast medföljande eller likvärdiga strömkablar Låt vinschen svalna i flera minuter.
Motorn startar inte	<ol style="list-style-type: none"> Fjärrkontrollens batteri är dött. Bilbatteriet behöver laddas Lösa batterikabelanslutningar. Funktionsfel hos solenoiden Fjärrkontrollen skadad Defekt motor Vatten har trängt in i motorn Interna skador eller slitage 	<ol style="list-style-type: none"> Byt ut fjärrkontrollens batteri Ladda batteriet helt Dra åt muttrarna vid alla kabelanslutningar Lossa kontakterna genom att knacka på solenoiden Byt ut fjärrkontrollen Kontrollera om det finns spänning vid armaturens utgång Låt den tappas ur och torka Ta enheten till en auktoriserad reparationsverkstad
Motorn är igång men stållinans trumma roterar inte.	<ul style="list-style-type: none"> Kopplingen är inte ilagd 	<ul style="list-style-type: none"> För kopplingshandtaget till inkopplat läge. Om det inte fungerar ber du en behörig tekniker kontrollera och reparera.
Motorn går långsamt eller effekten är svag.	<ul style="list-style-type: none"> Bilbatteriet håller på att ta slut Otillräcklig ström eller spänning 	<ul style="list-style-type: none"> Ladda bilbatteriet genom att låta bilmotorn gå. Rengör, dra åt eller byt ut anslutningen
Motorn går bara åt ett håll eller avger ett surrande ljud.	<ul style="list-style-type: none"> Solenoiden är trasig eller har fastnat Defekt kopplingenhet 	<ul style="list-style-type: none"> Lossa kontakter som fastnat genom att knacka försiktigt på solenoiden. Reparera eller byt ut solenoiden. Byt ut kopplingenheten

7 Miljö



	Lämna den trasiga enheten till ett lämpligt uppsamlingställe för elektroniskt avfall. Enhetens kartongförpackning kan återvinnas som förpackning eller brännas.	
--	---	--

1 Safety warnings and precautions



- Read the instructions carefully and note all warnings and instructions before installing or using the winch.
- Save these instructions for future reference.

1.1 Warnings



1. Use thick protective gloves when handling the wire.
2. The winch's sound level is 86dB. Protect your hearing by using ear protectors.
3. Stay away from the rope when the winch is being used or it is under load
4. Do not touch the wire rope or fairlead when it is in use!
5. Always use the protective hand-saving belt when spooling.
6. Observe the risk of electric shock when working with the battery. Follow the battery manufacturer's instructions.

1.2 Safe operation and installation of the winch

- The winch is intended for pulling out the vehicle, for example from a ditch or other similar location.
- The winch must not tow another vehicle or hold the cargo in place
- This winch is designed for intermittent use only. The duration of the pulling job should be kept as short as possible. Otherwise the winch may overheat.
- To avoid accidents and damage, think carefully what you are doing.
- Design and measure the exact location of the winch before drilling the mounting holes.
- Be careful not to drill the fuel tank or electric cables.
- Always leave at least five turns of wire rope on the drum.
- Place towel or sandbag over wire while the winch is in use.
- A fully charged battery guarantees the best performance. The vehicle engine should be running during winding
- Direct the pull as straight as possible.
- Never free the clutch when the winch/wire is under load.
- While standing aside of the tow path, press(and hold) the push button on the remote control to pull the load. If the load will not move, release pull switch and check for obstacles blocking the load,or check to see if load is too heavy for winch capacity.

1.3 Winch properties and accessories


- Permanent magnet motor
- Low power consumption
- Automatic brake
- Free spool
- Remote control

9201-10081



2 Technical specification

1	Power	1.9hp (1.4kW)
2	Gear ratio	153:1
3	Steel wire	4.0mm x 15m
4	Sound rate	86dB
5	IP rating	IP65 Winch and controls are resistant to waterjets
6	Operating voltage	12V min
7	Hook	3/16"
8	Mounting bolt pattern:	48x76mm
9	Winch dimensions	285.5mm x 113mm x 107.5 mm
10	Weight	6.8 Kg
11	Winch certification	CE

2.1 Dimensions**2.2 Winch performance**

Line pull by layer		
Wire layers	Line pull Kg	Cable capacity m
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

Performance of 1st layer		
Line pull Kg	Wire speed m/min	Current A
0	4.0	19
454	3.1	70
680	2.5	90
907	2.5	110


3 Winch installation

WARNING! Do not begin the installation until you are sure that you have technically understood the manual and perform the work only in the order provided in this manual! The manual must be available during all work performed on the system, third parties included.



- This is general instruction for the installation. Instructions may have to be applied due to the vehicle model. If you are uncertain about the installation, Get the winch installed by a professional
- Disconnect the battery cables before installing the winch!
- Be sure the location will be strong enough to support the rated pulling force of the winch.
- If the mounting bolts needed are different in length from that supplied, use a bolt of equal or better quality to that supplied by the manufacturer.


- Install the mounting kits or prepare a flat and secure location on the vehicle for the winch
- Position the winch over the mount and check for operation of the clutch lever to frame clearance. Check for tire to winch clearance.
- Secure the winch to the mounting bracket or surface chosen with the correct hardware.
- Make sure the winch mounting bolts and the winch hardware has been tightened for proper torque.

3.1.1 Wiring instructions**Warning:**

Only use a 12V automotive battery in good condition.

- Plan a route for the wiring from the point of the vehicle where the winch will be mounted, or used, to the battery.
- If you drill through the bumper or any part of the body to route the wires, be sure to install a rubber grommet in the hole to prevent fraying of the wires at that point.
- Route cables from the solenoid (2) to the battery (4)
- Attach the wires from the solenoid to the terminals on the winch
- Attach the circuit breaker (Optional equipment) to the positive terminal on the battery(3).
- Attach the red battery cable to the circuit breaker(+)
- Attach the black cable from the solenoid straight to the negative terminal of the battery.

3.1.2 Wiring - for winch model 9201-10000



1. Connect 2 short cables to motor terminals. Red cable to motor terminal marked in red. Black cable to motor terminal marked in black.
2. Connect 2 long cables to 2 battery terminals.
 - Red cable to battery positive terminal.
 - Black cable to battery negative terminal.

WARNING


When attaching wires to the motor terminals, hold the inner nut with another wrench to avoid the terminal from rotating in the housing. This will help avoid internal wire breakage. Connect the black wire to the battery last.

Note!

- If not attaching the winch to a vehicle, attach the ignition wire to the positive battery terminal. If this is not done, the winch will not operate.
- The attachment of the motor cables determines the operation of the controller's button. After the unit is mounted and powered, check the direction of the power IN and power OUT on the controller button.
- If you wish to change the direction on the controller, disconnect the battery cables from the battery, switch the motor cable connections on the motor assembly, then reconnect the battery cables.

4 Operating the winch**4.1 Clutch**

- Use always safety strap when the hook is near of the fairlead or the winch drum.
- Wear always thick leather protective gloves when handling the wire rope!

**A. Disengage the clutch to free spool position**

1. Pull out the knob.
2. Turn the knob 90° clockwise.
3. Release the knob.

B. Engage the clutch

1. Pull and hold the knob.
2. Turn the knob 90° counter-clockwise.
3. Release the knob and let it sit in the groove.



WARNING! Never release the wire rope while under tension. Doing this can badly damage the winch and/or cause property damage and serious injury.

4.2 Wire

1. Grab the hook with the hand saving strap and pull the cable to the desired length.
2. Hook onto the object using a pulling point, tow strap, tree strap, or chain.
3. Always leave at least five turns of wire rope on the drum. Review winch safety warnings & precautions before continuing.
4. Place a heavy rag or carpet(not included) over the wire rope span, 1.8 m from the hook to help absorb the force released if the wire rope breaks

4.3 Winching

WARNING! Do not allow anyone to stand near the wire rope, or in line with the wire rope behind the winch while it is under load

- Stand at a safe distance next to the winch line, press (and keep pressed) switch on the remote control to in -position.
- If the load will not move, release pull switch and check for obstacles blocking the load or
- Check to see if the load is too heavy for winch capacity.
- When the pulling is complete, secure the load so it cannot move in either direction

5 Winch maintenance

5.1 Lubrication

- All moving parts within the winch have been lubricated using high temperature lithium grease at the factory. No internal lubrication is required.
- Lubricate wire rope periodically using a light penetrating oil.

5.2 General maintenance

- Keep vehicle battery in good condition.
- Disconnect and clean cable connections periodically



- Follow all warnings and instructions
- To prevent serious injury from accidental operation, disconnect the battery cables before performing any inspection, maintenance, or cleaning procedures.

6 Troubleshooting

Trouble	Possible causes	Remedy
Motor overheats	<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect power cables • Winch running time was too long 	<ul style="list-style-type: none"> • Use only supplied or similar power cables • Let winch cool down several minutes.
Motor does not turn on	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remote battery is dead. 2. Vehicle battery needs charging 3. Loose battery cable connections. 4. Solenoid malfunction 5. Remote control damaged 6. Defective motor 7. Water has entered to motor 8. Internal damage or wear 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace remote battery 2. Fully charge battery 3. Tighten nuts on all cable connections 4. Tap solenoid to loosen contacts 5. Replace remote 6. Check for voltage at armature port 7. Allow to drain and dry 8. Take the unit to the qualified repair shop
Motor runs but wire rope drum does not turn.	<ul style="list-style-type: none"> • Clutch is not engaged 	<ul style="list-style-type: none"> • Move the clutch handle to the engaged position. If that does not work, ask a qualified technician to check and repair.
Motor runs slowly or the power is poor.	<ul style="list-style-type: none"> • The vehicle battery is running out • Insufficient current or voltage 	<ul style="list-style-type: none"> • Recharge the vehicle battery by running vehicle engine. • Clean, tighten or replace the connector
Motor runs in only one direction or keeps buzzing noise.	<ul style="list-style-type: none"> • Defective or stuck solenoid • Defective switch assy 	<ul style="list-style-type: none"> • Tap solenoid lightly to free stucked contacts. Repair or replace solenoid. • Replace switch assy

7 Environment



Deliver the broken device to the appropriate electronic waste collection point. Devices cardboard packaging can be disposed by recycling cardboard waste or by burning.




1. Hoiatused ja ettevaatusabinõud



- Enne vintsi paigaldamist või kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ning võtke arvesse kõiki hoiatusi ja juhiseid.
- Hoidke see juhend alles, et seda vajaduse korral uesti lugeda.

1.1. Hoiatused



- Vintsitrossi käsitsemise ajal kandke pakse kaitsekindaid.
- Vintsi müratase on 86 dB. Kasutage kuulmise kaitsmiseks kõrvaklappe.
- Hoidke vintsitrossist eemale, kui vintsi kasutatakse või see on koormatud.
- Ärge puudutage vintsi kasutamise ajal trossi ega trossijuuhikut!
- Kasutage trossi kerimise ajal alati käsirihma.
- Akuga töötamise ajal võtke arvesse elektrilöögi ohtu. Järgige akutootja juhiseid.

1.2. Vintsi ohutu kasutamine ja paigaldamine


- Vints on ette nähtud sõidukite väljatömbamiseks, näiteks kraavist või muust sellisest kohast.
- Vintsi ei tohi kasutada teise sõiduki pukseerimiseks ega laadungi paigalhoidmisseks.
- Vints on ette nähtud ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Vintsi peaks tömbamiseks kasutama võimalikult lühikest aega. Vastasel korral võib vints üle kuumeneda.
- Önnetuste ja kahju ennetamiseks mõelge alati hoolikalt läbi, mida te teete.
- Enne kinnitusavade puurimist joonestage ja mõõtke vintsi täpne asukoht.
- Veenduge, et te ei puuriks kütusepaaki ega elektrikaableid.
- Jätke trumlide trossi alati vähemalt viie tiiru jagu.
- Vintsi kasutamise ajal asetage trossi peale rätki või liivakott.
- Parima jõudluse tagab täislaetud aku. Kerimise ajal peaks sõiduki mootor töötama.
- Proovige tömmata võimalikult otsesuunaliselt.
- Ärge kunagi vabastage vintsi sidurit, kui vints või tross on koormatud.
- Laadungi tömbamiseks seiske pukseerimisteelt eemal ning vajutage (ja hoidke all) kaugjuhtimispuldi nupplülitit. Kui laadung ei liigu, vabastage nupplülit ja kontrollige, kas laadungi teel on takistusi, või veenduge, et laadung poleks vintsi jaoks liiga raske.

1.3 Vintsi omadused ja tarvikud

<ul style="list-style-type: none"> Püsimagnetmootor Väike energiatarve Automaatpidur Pooli vabaasend Kaugjuhtimispult 	<p>9201-10081</p>	
--	-------------------	--

2 Tehnilised andmed

1	Võimsus	1,9 hj (1,4 kW)
2	Ülekandemääär	153 : 1
3	Terastross	4,0 mm x 15 m
4	Müratase	86 dB
5	IP-kaitseklass	IP65, vintsi ja selle juhtelemendid on veejoakindlad
6	Tööpinge	12 V
7	Konks	3/16"
8	Kinnituspoltide suurus	48 x 76 mm
9	Vintsi mõõtmed	285.5mm x 113mm x 107.5 mm
10	Kaal	6,8 kg
11	Vintsi sertifikaat	CE

2.1. Möötmed**2.2. Vintsi tööjõudlus**

Tõmbejõud kihि kaupa		
Trossikiht	Tõmbejõud (kg)	Max veokaugus (m)
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

1. kihि tööjõudlus		
Tõmbejõud (kg)	Trossi kiirus (m/min)	Voolutugevus (A)
0	4,3	14
454	2,7	60
681	2,3	90
908	1,8	115

3. Vintsi paigaldamine


Ärge alustage paigaldamist enne, kui olete kindel, et olete kasutusjuhendit tehniliselt mõistnud ja teostanud töö ainult selles kasutusjuhendis toodud järjekorras! Kasutusjuhend peab olema kätesaadav kogu süsteemis tehtud töö ajal, sealhulgas kolmandatele isikutele.



! HOIATUS

- See on üldine paigaldusjuhend. Olenevalt sõiduki mudelist võib olla vaja järgida täiendavaid juhiseid. Kui te pole kindel, kuidas vintsi paigaldada, laske seda teha asjatundjal.
- Enne vintsi paigaldamist lahtutage aku kaablid akust.
- Veenduge, et vintsi paigalduskoht oleks vintsi hinnangulise tõmbejõu toestamiseks piisavalt tugev.
- Kui peate kasutama komplektis sisalduvatest kinnituspoltidest erineva pikkusega polte, kasutage ainult vordse või parema kvaliteediga polte.


- Paigaldage paigalduskomplektid või valmistage sõidukil vintsi jaoks ette tasase pinnaga ja ohutu ala.
- Asetage vints kinnituse peale ja kontrollige siduri juhthoova ja kere vahekaugust. Kontrollige rehvi ja vintsi vahekaugust.
- Kinnitage vints kinnitusklambri külge või sobivate vahenditega valitud pinna külge.
- Veenduge, et vintsi kinnituspoldid ja muud osad oleksid kinnitatud õige pingutusmomendiga.

3.1.1. Juhtmestiku ühendamise juhised**Hoiaus!**

Kasutage ainult heas töökorras 12 V autoakut.

- Kavandage kaablite ühendustee kond akuni sõidukipinnalt, kuhu vintsi paigaldatakse või millel seda kasutatakse.
- Kui puurite juhtmestiku paigaldamiseks augu pörkerauda või auto keresse, paigaldage aukude äärte ümber kummist kaitserõngad, et vältida kaablite katkikulumist.
- Juhige kaablid läbi solenoidi (2) akuni (4).
- Kinnitage solenoidilt algavad kaablid vintsi klemmidile.
- Kinnitage aku (3) plussklemmile kaitselülitile (valikuline lisavarustus).
- Kinnitage punane akukaabel kaitselülitile (+).
- Kinnitage must kaabel solenoidilt otse aku miinusklemmile.

3.1.2. Juhtmestiku ühendamine – vintsimodel 9201-10000



1. Ühendage kaks lühikest kaablit mootoriklemmidele. Punane kaabel ühendage punasega tähistatud mootoriklemmile. Must kaabel ühendage mustaga tähistatud mootoriklemmile.
2. Ühendage kaks pikka kaablit kahele akuklemmile.
 - Punane kaabel ühendage plussklemmile.
 - Must kaabel ühendage miinusklemmile.

HOIATUS


Kaablite kinnitamisel mootoriklemmidele hoidke teise mutrivõtmega paigal sisemist mutrit, et ennetada korpuses mutri keeramist. See aitab hoida ära sisemiste kaablikahjustuste tekkimist. Viimasena ühendage akuga must kaabel.

Märkus!

- Kui te ei kinnita vintsi söiduki külge, kinnitage süütekaabel aku plussklemmile. Kui seda ei tehta, siis vints ei tööta.
- Mootorkaablite kinnitus määrab regulaatornupu seadistuse. Kui seade on paigaldatud ja toide on sees, kontrollige üle regulaatornupu asendid „toide SEES“ (IN) ja „toide VÄLJAS“ (OUT).
- Kui soovite regulaatornupu asendeid vahetada, ühendage aku küljest lahti akukaablid, vahetage mootori koostul mootorkaabliühendus ja seejärel ühendage uuesti akukaablid.

4. Vintsi kasutamine**4.1. Sidur**

- Kui konks on trossijuhiku või vintstrumli lähedal, kasutage alati ohutusrihmu.
- Vintsitrossi käsitsemise ajal kandke alati paksust nahast kaitsekindaid.

**A. Siduri lahutamine vabastatud asendisse**

1. Tömmake pide välja.
2. Pöörake pidet 90° võrra päripäeva.
3. Vabastage pide.

B. Siduri ühendamine

1. Tömmake ja hoidke pidet.
2. Pöörake pidet 90° võrra vastupäeva.
3. Vabastage pide ja laske sel soonde siseneda.



Ärge kunagi vabastage trossi, kui see on pingel all. See võib kahjustada vintsi ja/või põhjustada varalist kahju ja raskeid kehavigastusi.

HOIATUS!**4.2. Tross**

1. Haarake konks ohutusrihmast ja tömmake trossi soovitud pikkuse võrra.
2. Haakige konks soovitud objekti külge, kasutades veopunkti, pukseerimisrihma, koormarihma või ketti.
3. Jätke trumlide trossi alati vähemalt viie tiiru jagu. Enne jätkamist vaadake uuesti läbi vintsi kohta käivad hoiatused ja ettevaatusabinõud.
4. Katke tross konksust 1,8 m kaugusel raske kaltsu või vaibaga (ei kuulu komplekti), see aitab neelata trossi võimalikul katkemisel vabanavat jõudu.

4.3. Vintsimine

Ärge laske kellelegi seista trossi lähedal ega vintsi taga trossiga ühel joonel, kui vints on koormatud.

HOIATUS!

- Seiske vintsijoone kõrval ohutus kauguses, vajutage kaugjuhtimispuldi lülitit tööasendisse (ja hoidke seda all).
- Kui laadung ei liigu, vabastage nupplülit ja kontrollige, kas laadungi teel on takistusi, või veenduge, et laadung poleks vintsi jaoks liiga raske.
- Kui vintsimine on lõpetatud, kinnitage laadung nii, et see ei saaks liikuda mitte üheski suunas.

5. Vintsi hooldamine

5.1. Määrimine

- Tehases on köik vintsi liikuvad osad määritud kõrge sulamistemperatuuriga liitiummäärdega. Seesmist määrimist pole vaja teha.
- Määrite trossi regulaarselt kerge ja imenduva määardeõliga.

5.2. Üldised hooldustostimingud

- Hoidke sõiduki aku heas seisukorras.
- Kaabelühendused tuleb regulaarselt lahti ühendada ja puhastada.



- Järgige kõiki hoiatusi ja juhiseid.
- Juhusliku käivitumise põhjustatud raskete vigastuste ärahoidmiseks tuleb enne iga ülevaatust, hooldust või puhistust akukablid lahti ühendada.

6. Rikkeotsing

Probleem	Võimalikud põhjused	Abinõu
Mootor kuumeneb üle.	<ul style="list-style-type: none"> Valed toitekaablid Vints töötas liiga kaua 	<ul style="list-style-type: none"> Kasutage ainult komplektis olnud või nendeega sarnaste omadustega toitekaableid. Laske vintsil mõni minut maha jahtuda.
Mootor ei hakka tööle	<ol style="list-style-type: none"> Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi. Sõiduki akut peab laadima Akukaabliühendused on liiga lövdav Solenoidi rike Kaugjuhtimispuldi on kahjustatud Rikkis mootor Mootorisse on pääsenud vett Seesmised kahjustused või kulumine 	<ol style="list-style-type: none"> Vahetage kaugjuhtimispuldi aku välja. Laadige aku täis. Keerake kõigi kaabelühenduste mutrid korralikult kinni. Koputage kontaktide avamiseks solenoidi. Vahetage kaugjuhtimispuldi välja. Kontrollige ankrupinge olemasolu. Laske veest tühjeneda ja kuivada. Viige seade kvalifitseeritud personaliga töökotta.
Mootor töötab, aga trossitrummel ei pöörle	<ul style="list-style-type: none"> Sidur pole ühendatud 	<ul style="list-style-type: none"> Seadke siduripide ühendatud asendisse. Kui see ei lahenda probleemi, laske kvalifitseeritud tehnikul seade üle vaadata ja remontida.
Mootor töötab aeglaselt või väiksel võimsuse sel	<ul style="list-style-type: none"> Sõidukiaku hakkab tühjaks saama Ebapiisav voolutugevus või pinge 	<ul style="list-style-type: none"> Laadige sõiduki akut töötava sõidukimootoriga. Puhastage, kinnitage korralikult või vahetage välja ühenduspesa.
Mootor töötab ainult ühes suunas või sumiseb pidevalt	<ul style="list-style-type: none"> Rikkis või kinnijäänud solenoid Lülitikoost on vigane 	<ul style="list-style-type: none"> Kinnijäänud kontaktide avamiseks koputage õrnalt solenoidi. Parandage või vahetage välja solenoid. Vahetage välja lülitikoost.

7. Keskkond

	Viige katkine seade asjakohasesse elektrooniliste jäätmete kogumispunkti. Seadme papp-pakend tuleb viia pappjäätmete kogumispunkti või pöletada.	
--	--	--


E
T

1 Sikkerhetsadvarsler og forholdsregler



- Les instruksjonene nøyde og merk deg alle advarsler og instruksjoner før du installerer eller bruker vinsjen.
- Ta vare på instruksjonene for senere referanse.

1.1 Advarsler



- Bruk tykke vernehansker når du håndterer vaieren.
- Lydnivået for vinsjen er 86 dB. Beskytt hørselen med hørselvern.
- Ikke stå i nærheten av vaieren når vinsjen er i bruk eller belastes
- Ikke berør vaieren eller vinsjtrommelen når vinsjen er i bruk!
- Bruk alltid den medfølgende håndbeskyttelsesstroppen ved inn- og uttrekk av vaieren.
- Vær oppmerksom på faren for elektrisk støt når du arbeider med batteriet. Følg batteriprodusentens instruksjoner.

1.2 Bruke og installere vinsjen på en sikker måte

- Vinsjen er beregnet på å trekke kjøretøy opp av grøft eller lignende.
- Vinsjen må ikke brukes til å tauet et annet kjøretøy eller holde last på plass
- Vinsjen er kun konstruert for periodisk bruk. Trekkejobben bør være så kort som mulig. Ellers kan vinsjen overopphetnes.
- Tenk nøyne over hva du gjør for å unngå ulykker og skader.
- Planlegg og mål opp nøyaktig plassering av vinsjen før du borer monteringshullene.
- Vær forsiktig så du ikke borer i drivstoffanken eller elektriske ledninger.
- La det være minst fem omdreininger med vaier på trommelen.
- Legg et håndkle eller en sandsekk over vaieren når vinsjen brukes.
- Et fulladet batteri gir best ytelse. Motoren på kjøretøyet må gå ved inn- og uttrekk av vaieren
- Trekk vaieren så rett som mulig.
- Slipp aldri clutchen når vinsjen/vaieren belastes.
- Stå godt til side for vaieren og trekk lasten ved å trykke (og holde nede) trykknappen på fjernkontrollen. Hvis lasten ikke beveger seg, fri-gir du trekkbryteren og kontrollerer om det er hindringer som blokkerer lasten. Kontroller også om lasten er tyngre enn vinsjens kapasitet.



1.3 Egenskaper og tilbehør

<ul style="list-style-type: none"> Permanentmagnetmotor Lav strømförbruk Automatisk brems Frihjul Fjernkontroll Trådløs fjernkontroll (tilbehør) Funksjonsbryter for håndtaket 	<p>9201-10081</p>	
---	-------------------	--

2 Teknisk spesifikasjon

1	Effekt	1,9 hk (1,4 kW)
2	Utviksling	153:1
3	Stålvaier	4,0 mm x 15 m
4	Lydnivå	86 dB
5	Kapslingsgrad	IP65 Vinsjen og styreenhetene er spylesikre
6	Driftsspenningen	12 V
7	Krok	3/16"
8	Monteringsmønster for bolter:	48 x 76 mm
9	Vinsjmål	285.5mm x 113mm x 107.5 mm
10	Vekt	6,8 kg
11	Vinsjsertifisering	CE

NO

2.1 Mål**Mønstermål****2.2 Vinsjytelse****Vaierens trekkraft lag for lag**

Vaierlag	Vaierens trekkraft kg	Kabelkapasitet maks. m
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

1. lagets ytelse

Vaierens trekkraft i kg	Vaierhastighet i m/min	Strøm i A
0	4,3	14
454	2,7	60
681	2,3	90
908	1,8	115

3 Installere vinsjen


Begynn ikke monteringen før du er sikker på at du har forstått det tekniske i håndboken, og utfør arbeidet kun i den rekkefølgen som er oppgitt i denne håndboken! Håndboken må alltid være tilgjengelig når det utføres arbeid på systemet, og det gjelder også for tredjeparter.



! ADVARSEL

- Dette er en generell instruksjon for installasjon. Instruksjonene må kanskje tilpasses hver enkelt kjøretøymodell. Hvis du er usikker på installasjonen, må du la en fagperson installere vinsjen!
- Koble fra batterikablene før du installerer vinsjen!
- Kontroller at stedet er sterkt nok til å tåle vinsjens nominelle trekkraft.
- Hvis du trenger festebolter med en annen lengde enn de som følger med, må du bruke bolter av samme eller bedre kvalitet enn de som følger med fra produsenten.


- Installer monteringssettene, eller klargjør et plant og sikkert sted på kjøretøyet for vinsjen
- Plasser vinsjen over festet, og kontroller at avstanden mellom clutchspaken og rammen er tilstrekkelig. Kontroller avstanden mellom dekket og vinsjen.
- Fest vinsjen i monteringsfestet eller på den valgte monteringsflaten med riktig monteringsmateriale.
- Kontroller at festeboltene og monteringsmaterialet er strammet til med riktig tiltrekkingsmoment.

3.1.1 Instruksjoner for kabeltrekking**Advarsel:**

Bruk bare et 12 V bilbatteri i god stand.

- Planlegg en linje for kabeltrekking fra det punktet på kjøretøyet der vinsjen skal monteres eller brukes, til batteriet.
- Hvis du borer gjennom støtdemperen eller en del av karosseriet for å trekke ledningene, må du sette en gummitetting i hullet for å hindre at kablene slites på det punktet.
- Trek kablene fra solenoiden (2) til batteriet (4).
- Fest kablene fra solenoiden i kabelfestene på vinsjen
- Koble overspenningsvernet (ekstrautstyr) til minuspolen på batteriet (3).
- Koble den røde batterikabelen til overspenningsvernet (+)
- Koble den svarte kabelen fra solenoiden direkte til minuspolen på batteriet.

3.1.2 Kabeltrekking – for vinsjmodellen 9201-10000



1. Koble de to korte kablene til motorklemmene. Rød kabel til rødmerket motorklemme. Svart kabel til svartmerket motorklemme.
2. Koble de to lange kablene til de to batteripolene.
 - Rød kabel til plusspolen på batteriet
 - Svart kabel til minuspolen på batteriet

ADVARSEL


Når du kobler kabler til motorklemmene, må du holde fast den indre mutteren med en annen skiftenøkkel for å unngå at klemmen roterer i hylsteret. Med dette unngår du interne kabelbrudd. Koble den svarte kabelen til batteriet til slutt.

Obs!

- Hvis du ikke fester vinsjen i et kjøretøy, kobler du tennstiftkabelen til plusspolen på batteriet. Hvis ikke fungerer ikke vinsjen.
- Tilkoplingen av motorkablene avgjør hvordan knappen på styreenheten fungerer. Når enheten er montert og har strøm, kontrollerer du at dreierettingen er riktig i forhold til INN-/UT-knappene på styreenheten.
- Hvis du vil endre retningen på styreenheten, kobler du fra batterikablene fra batteriet, bytter plass på motorkabelkoblingene på motorenheten og kobler deretter til batterikablene igjen.

4 Bruke vinsjen**4.1 Kløtsj**

- Bruk alltid en sikkerhetsstropp for kroken når den er i nærheten av styretrinsen eller trommelen.
- Bruk tykke vernehansker av lær når du håndterer vaieren.

**A. Sett clutchen i frihjulsposisjon**

1. Trekk ut håndtaket.
 2. Vri håndtaket 90° med klokken.
 3. Slipp håndtaket.
- Koble inn clutchen**
1. Trekk ut og hold håndtaket.
 2. Vri håndtaket 90° mot klokken.
 3. Slipp håndtaket og la det sitte i sporet.



ADVARSEL! Slipp aldri vaieren når den er spent. Hvis du gjør det, kan det føre til store skader på vinsjen og/eller skader på eien-dom og alvorlige personskader.

4.2 Vaier

1. Ta tak i kroken med håndbeskyttelsesstrappen, og trekk ut kabelen til ønsket lengde.
2. Fest den i gjenstanden i et trekkpunkt, en tauestropp, et trebånd eller et kjede.
3. **La det være minst fem omdreininger med vaier på trommelen. Les sikkerhetsadvarslene og forholdsreglene for vinsjen før du fortsetter.**
4. Plasser en tung klut eller matte (medfølger ikke) over hele lengden av vaieren, 1,8 m fra kroken, som hjelp til å ta opp kreftene som frigis hvis vaieren skulle ryke.

4.3 Bruke vinsjen

ADVARSEL! Det er ikke tillatt å stå i nærheten av vaieren eller langs vaieren bak vinsjen når den belastes

- Stå på sikker avstand ved siden av vaieren, og hold inne knappen for inntrekk på fjernkontrollen.
- Hvis lasten ikke flytter seg, slipper du trekkbryteren og kontrollerer om det finnes en hindring som blokkerer lasten.
- Kontroller også om lasten er tyngre enn vinsjens kapasitet.
- Når trekkingen er ferdig, sikrer du lasten slik at den ikke kan bevege seg i noen retning.

5 Vedlikeholde vinsjen

5.1 Smøring

- Alle bevegelige deler i vinsjen er smørt med litiumfett for høye temperaturer. Ingen intern smøring kreves.
- Smør vaieren med jevne mellomrom med en rustoppløsende olje.

5.2 Generelt vedlikehold

- Hold bilbatteriet i god stand.
- Koble fra og rengjør kabelkoblingene med jevne mellomrom



- Følg alle advarsler og instruksjoner
- For å unngå personskader som følge av utforsiktig bruk må du koble fra batterikablene før du utfører inspeksjon, vedlikehold og rengjøring.

6 Feilsøking

Feil	Mulige årsaker	Løsning
Motoren overoppheves	<ul style="list-style-type: none"> Feil type strømkabler Vinsjen var i gang for lenge 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk bare strømkablene som følger med eller lignende strømkabler La vinsjen kjøre seg ned i flere minutter.
Motoren starter ikke	<ol style="list-style-type: none"> Fjernkontrollbatteriet er dødt. Bilbatteriet må lades Løse batterikabelkoblinger. Funksjonsfeil hos solenoiden Fjernkontrollen er skadet Defekt motor Vann har trengt inn i motoren Intern skade eller slitasje 	<ol style="list-style-type: none"> Skift fjernkontrollbatteriet Lad batteriet helt Trekk til mutrene på alle kabelkoblinger Løsne kontaklene ved å slå lett på solenoiden Skift fjernkontrollen Kontroller at det er spenning ved armaturgangen Tøm ut og tørk den Ta enheten til et autorisert verksted
Motoren er i gang, men vaiertrommelen roterer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Clutchen er ikke koblet inn 	<ul style="list-style-type: none"> Sett clutchhåndtaket i innkoblet posisjon. Hvis det ikke fungerer, ber du en kvalifisert tekniker om å kontrollere og reparere.
Motoren går langsomt eller effekten er svak.	<ul style="list-style-type: none"> Bilbatteriet er i ferd med å gå tomt Utilstrekkelig strøm eller spenning 	<ul style="list-style-type: none"> Lad bilbatteriet ved å la motoren gå. Rengjør, trekk til eller skift ut kontakten
Motoren går bare i en retning eller avgir en surrende lyd.	<ul style="list-style-type: none"> Solenoiden er defekt eller fast Defekt styreenhet 	<ul style="list-style-type: none"> Løsne kontakter som er fast ved å slå lett på solenoiden. Reparer eller skift solenoiden. Skift styreenheten

Miljø



Lever en ødelagt enhet på et egnert innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk avfall. Pappemballasjen kan leveres til gjenvinning eller brennes.



1. Brīdinājumi par drošību un piesardzības pasākumi



- Pirms vinčas uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un ievērojet visus brīdinājumus un norādījumus.
- Saglabājiet šos norādījumus turpmākai izmantošanai.

1.1. Brīdinājumi

1	2	3	4	5	6

- Rīkojoties ar trosi, izmantojet biezus aizsargcimdos.
- Vinčas trokšņu līmenis ir 86 dB. Dzirdes aizsardzībai izmantojet dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Kad vinča tiek izmantota vai ir noslogota, nestāviet troses tuvumā
- Neaizskariet stieplu trosi vai vadveitni to lietošanas laikā!
- Tinot trosi, vienmēr izmantojet roku aizsargsiksnu.
- Strādājot ar akumulatoru, nēmiet vērā strāvas trieciena risku. Ievērojet akumulatora ražotāja sniegtos norādījumus.

1.2. Vinčas droša ekspluatācija un tās uzstādīšana



- Šī vinča ir paredzēta transportlīdzekļa izvilkšanai, piemēram, no grāvja vai līdzīgas vietas.
- Ar šo vinču nedrīkst buksēt citu transportlīdzekli vai to izmantot kravas nostiprināšanai
- Šī vinča ir paredzēta tikai periodiskai, īslaicīgai lietošanai. Vilkšanas darbu ilgumam jābūt iespējami īsam. Pretējā gadījumā vinča var pārkarst.
- Lai izvairītos no negadījumiem un bojājumiem, rūpīgi apdomājiet veicamo darbu.
- Pirms montāžas caurumu urbšanas izplānojet un precīzi izmēriet vinčas atrašanās vietu.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai neieurbtu degvielas tvertnē vai elektriskajos kabeļos.
- Vienmēr atstājiet uz spoles vismaz piecus troses vijumus.
- Vinčas lietošanas laikā uz troses novietojiet dvieli vai smilšu maisu.
- Vislabāko veikspēju nodrošina pilnīgi uzlādēts akumulators. Īšanas laikā ir jādarbojas transportlīdzekļa dzinējam Nodrošiniet, lai vilkšana notiku iespējami taisnā virzienā.
- Kad vinča/trose ir slogota, nekad neatlaidiet sajūgu.
- Lai uzsāktu vilkšanu, nospiediet (un turiet nospiestu) spiedpogu uz tālvadības pults, stāvot sānis no vilkšanas ceļa. Ja velkamas objekts nekustas, atlaidiet vilkšanas pogu un pārbaudiet, vai nav kādi vilkšanu bloķējoši šķēršļi un vai šis objekts nav pārāk smags vinčas jaudai.

1.3 Vinčas īpašības un piederumi

<ul style="list-style-type: none"> Pastāvīgā magnēta motors Maza patēriņtā jauda Automātiska bremze Brīva notišana Tālvadība Bezvadu tālvadība (opcija) Darbināšanas slēdzis vadības svirai 	<table border="1"> <tr> <td>9201-10081</td></tr> <tr> <td></td></tr> </table>	9201-10081		
9201-10081				

2. Tehniskie dati

1.	Jauda	1,9 ZS (1,4 kW)
2.	Pārnesumskaitlis	153:1
3.	Tērauda trole	4,0 mm x 15 m
4.	Trokšņu līmenis	86 dB
5.	IP klase	IP65 Vinča un vadības ierīces ir noturīgas pret ūdens strūklām
6.	Voltāža	12 Vh
7.	Āķis	3/16"
8.	Montāžas bultskrūvju izvietojums:	48 x 76 mm
9.	Vinčas izmēri	286 mm x 113 mm x 108 mm
10.	Svars	6,8 kg
11.	Vinčas sertifikācija	CE

2.1. Izmēri**Vinčas izmēri****Šablona mērījumi****2.2. Vinčas veikspēja****Troses nostiepums pa kārtām**

Troses kārtas	Troses nostiepums, kg	Maks. vilkšanas garums, m
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

1. kārtas parametri

Troses nostiepums, kg	Troses ātrums, m/min	Strāva, A
0	4.0	19
454	3.1	70
680	2.5	90
907	2.5	110


3. Vinčas uzstādīšana**BRĪDINĀJUMS!**

Nesāciet uzstādīšanu, līdz neesat pārliecinājies, ka esat tehniski sapratis instrukciju, un veiciet darbu tikai šajā instrukcijā norādītajā kārtībā! Instrukcijai ir vienmēr jābūt pieejamai, veicot darbus ar šo sistēmu, un tas attiecas arī uz trešajām puses.

**! BRĪDINĀJUMS**

- Šī ir vispārēja uzstādīšanas instrukcija. Var būt paredzētas instrukcijas saistībā ar konkrētā transportlīdzekļa modeļi. Ja neesat drošs par uzstādīšanas veikšanu, uzticiet vinčas uzstādīšanu profesionālim!
- Pirms vinčas uzstādīšanas atvienojiet akumulatora vadus!
- Pārliecinieties, vai izvēlētā vieta ir pietiekami stingra, lai izturētu vinčas nominālo vilkšanas spēku.
- Ja nepieciešamo montāžas bultskrūvju garums ir atšķirīgs nekā ražotāja piegādātajām, izmantojiet ar tām vienādas vai labākas kvalitātes bultskrūves.


- Uzstādījet montāžas komplektus vai sagatavojiet vinčai plakanu un drošu vietu uz transportlīdzekļa
- Novietojiet vinču virs montāžas vietas un pārbaudiet sajūga sviras atstatumu līdz rāmim tās darbības laikā. Pārbaudiet atstatumu no vinčas līdz riepām.
- Piestipriniet vinču pie montāžas balstēja vai izvēlētās virsmas, izmantojot atbilstošos stiprinājumus.
- Pārliecinieties, vai vinčas montāžas bultskrūves un vinčas stiprinājumi ir pievilkti ar pareizu griezes momentu.

3.1.1. Norādījumi par vadojumu**Brīdinājums:**

izmantojiet tikai labā tehniskā stāvoklī esošu 12 V automobiļu akumulatoru.

- Izplānojiet vadojuma izvietojumu no vinčas uzstādīšanas vai lietošanas vietas transportlīdzeklī līdz akumulatoram.
- Ja vadu vilkšanai urbujat atveres caur buferi vai citu korpusa daļu, šajās atverēs noteikt ievietojiet gumijas ieliktnus, lai pasargātu vadus no deldēšanas.
- Izvadiet kabelus no solenoīda (2) līdz akumulatoram (4).
- Vadus no solenoīda pievienojiet vinčas spailēm
- Pievienojiet jaudas slēdzi (papildu aprīkojums) (3) akumulatora pozitīvajai spailei.
- Sarkano akumulatora vadu pievienojiet jaudas slēdzim (+)
- Melno vadu no solenoīda pievienojiet tieši akumulatora negatīvajai spailei.

3.1.2. Vadojums — vinčas modelim 9201-10000



1. Divus šos vadus pievienojiet motora spailēm. Sarkanu vadu — ar sarkanu krāsu markētajai motora spailei. Melno vadu — ar melnu krāsu markētajai motora spailei.
2. Divus garos vadus pievienojiet akumulatora spailēm.
 - Sarkanu vadu — akumulatora pozitīvajai spailei.
 - Melno vadu — akumulatora negatīvajai spailei.

BRĪDINĀJUMS


Pievienojot vadus motora spailēm, pieturiet iekšējo uzgriezni ar citu uzgriežņatlēgu, lai novērstu spailes rotāciju korpusā. Tas palīdzēs izvairīties no vada dzīslu iekšējiem bojājumiem. Melno vadu pievienojiet akumulatoram pēdējo.

Ievērojet!

- Ja vinču nemontējat pie transportlīdzekļa, pievienojiet aizdedzes vadu pie akumulatora pozitīvās spailes. Ja tas netiks izdarīts, vinča nedarbosis.
- Motora vadu pievienojums nosaka kontrollera pogu darbību. Pēc tam, kad ierīce piemontēta un ieslēgta barošana, pārbaudiet kontrollera vadības pogām virzienu, nospiežot power IN (ievilkšana) un power OUT (iztīšana).
- Ja vēlaties kontrollerim mainīt šo virzienu, atvienojiet akumulatora vadus, pārvienojiet motora vadu savienojumus, pēc tam pievienojiet vietā akumulatora vadus.

4. Vinčas ekspluatācija**4.1. Sajūgs**

- Kad āķis ir vadveltna vai vinčas spoles tuvumā, vienmēr lietojet drošības siksnu.
- Rīkojoties ar stieplu trosi, vienmēr izmantojet biezus ādas aizsargcimdus!

**A. Sajūga atslēgšana brīvas tīšanās pozīcijā**

1. Izvelciet pogu.
2. Pagrieziet pogu par 90° pulksteņrādītāju kustības virzienā.
3. Atlaidiet pogu.

B. Sajūga ieslēgšana

1. Pavelciet pogu un turiet to.
2. Pagrieziet pogu par 90° pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Atlaidiet pogu un ļaujiet tai nofiksēties rievā.



Nekad neatbrīvojiet stieplu trosi, kad tā ir nospriegota. Tā rīkojoties, var smagi sabojāt vinču un/vai izraisīt īpašuma bojājumus un gūt nopietnus savainojumus.

4.2. Trose

1. Satveriet āki ar roku aizsardzības siksnu un izvelciet trosi vēlamajā garumā.
2. Pieāķējiet objektam, izmantojot vilkšanas vietu, vilkšanas siksnu, kokam apliekamu siksnu vai kēdi.
3. **Vienmēr atstājiet uz spoles vismaz piecus troses vijumus. Pirms turpināšanas pārlūkojiet brīdinājumus par drošību un piesardzības pasākumus.**
4. Uz troses laiduma 1,8 m no āķa novietojiet smagu auduma gabalu vai paklāju (komplektā nav iekļauts), lai troses pārtrūkšanas gadījumā absorbētu atbrīvoto spēku

4.3. Vilkšana ar vinču

Neatļaujiet nevienam atrasties stieplu troses tuvumā vai vienā līnijā ar to aiz vinčas, kad tā ir slogota

- Stāviet drošā attālumā līdzās vinčas trosei, nos piediet ievilkšanas pozīcijā (un turiet nospiestu) slēdzi uz tālvadības pults.
- Ja velkamais objekts nekustas, atlaidiet vilkšanas slēdzi un pārbaudiet, vai nav kādi vilkšanu bloķējoši šķēršļi vai
- Pārbaudiet, vai šis objekts nav pārāk smags vinčas jaudai.
- Kad vilkšana ir pabeigta, nostipriniet objektu, lai tas nevienā virzienā nevarētu izkustēties

5. Vinčas tehniskā apkope

5.1. Eļļošana

- Visas vinčas kustīgās daļas ir rūpnīcā ieeļļotas, izmantojot augstai temperatūrai paredzētu litija ziedi. Nekāda iekšēja eļļošana nav nepieciešama.
- Periodiski ieeļļojiet stieplu trosi, izmantojot mazviskozu eļļu ar labu iesūkšanās spēju.

5.2. Vispārējā tehniskā apkope

- Uzturiet transportlīdzekļa akumulatoru labā tehniskā stāvoklī.
- Periodiski atvienojiet un notīriet kabeļu savienojumus



- Ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus
- Lai novērstu vinčas nejaušas darbības izraisītus smagus savainojumus, pirms jebkādas pārbaudes, tehniskās apkopes vai tīrišanas procedūru veikšanas atvienojiet akumulatora vadus.

6. Bojājumu novēršana

Problēma	Iespējamie cēloņi	Novēršana
Motors pārkarst	<ul style="list-style-type: none"> Neatbilstoši barošanas vadī Vinčas darbības laiks bijis pārāk ilgs 	<ul style="list-style-type: none"> Izmantojiet tikai komplektā esošos vai līdzīgos barošanas vadus Laujiet vinčai dažas minūtes atdzist.
Motors nesāk griezties	<ol style="list-style-type: none"> Tālvadības pults baterija ir izlādējušies. Transportlīdzekļa akumulators ir jāuzlādē Vajīgi akumulatora vadu savienojumi. Solenoīda nepareiza darbība Tālvadības pults bojāta Bojāts motors Motorā iekļuvis ūdens Iekšējs bojājums vai nodilums 	<ol style="list-style-type: none"> Nomainiet tālvadības pults bateriju Pilnībā uzlādējet akumulatoru Pievilciet visu vadu savienojumu uzgriežņus Viegli uzsitiet pa solenoīdu, lai atbrīvotu kontaktus Nomainiet tālvadības pulti Pārbaudiet spriegumu enkura portā Ļaujiet iztečēt un nožūt Nogādājet ierīci kvalificētā remontdarbnīcā
Motors darbojas, bet stieplu troses spole negriežas.	<ul style="list-style-type: none"> Sajūgs nav ieslēgts 	<ul style="list-style-type: none"> Pavirziet sajūga rokturi ieslēgtā pozīcijā. Jatas nelīdz, meklējiet kvalificēta speciālista palīdzību, lai pārbaudītu un salabotu.
Motors griežas lēni vai jauda ir maza.	<ul style="list-style-type: none"> Transportlīdzekļa akumulators ir izlādējies Nepietiekama strāva vai spriegums 	<ul style="list-style-type: none"> Uzlādējiet transportlīdzekļa akumulatoru, darbinot tā dzinēju. Notīriet, pievelciet vai nomainiet savienotāju
Motors darbojas tikai vienā virzienā vai rada dūcošu skaņu.	<ul style="list-style-type: none"> Bojāts vai iestrēdzis solenoīds Bojāts slēdža mezglis 	<ul style="list-style-type: none"> Viegli uzsitiet pa solenoīdu, lai atbrīvotu iestrēgušos kontaktus. Salabojet vai nomainiet solenoīdu. Nomainiet slēdža mezglu

7. Vide

	Nogādājet saplīsušo ierīci attiecīgā elektronisko atkritumu savākšanas punktā. Ierīces kartona iepakojumu var likvidēt, to otrreizēji pārstrādājot vai sazedzinot.	
--	--	--


L
V

1 Saugos įspėjimai ir atsargumo priemonės



- Prieš montuodami arba naudodami gervę atidžiai perskaitykite instrukcijas ir atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir nurodymus.
- Saugokite šias instrukcijas, nes jų gali prieikti ateityje.

1.1 Įspėjimai



- Imdami lyną naudokite storas apsaugines pirštines.
- Gervę veikia 86 dB garsu. Saugokite klausą naudodami ausų apsaugas.
- Laikykitės atokiai nuo lyno, kai gervę naudojama arba veikia su apkrova.
- Nelieskite lyno arba kreipiamojos skriemulio, kai jie naudojami!
- Sukdami visada naudokite apsauginį, rankoms skirtą diržą.
- Dirbdami, kai naudojamas akumuliatorius, stebėkite, ar néra elektros šoko pavojaus. Laikykitės akumulatoriaus gamintojo instrukcijų.

1.2 Saugus gervės veikimas ir montavimas



- Gervę skirta transporto priemonei ištraukti, pvz., iš griovio arba panašios vietos.
- Gervę nenaudojama kitai transporto priemonei tempi arba kroviniui prilaikyti
- Ši gervę skirta tik naudoti su pertraukomis. Traukti reikia kiek įmanoma trumpiau. Priešingu atveju gervę gali perkaisti.
- Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų ir žalos, gerai pagalvokite, ką darote.
- Suprojektuokite ir pamatuokite tikslią gervės vietą prieš gręždami montavimui skirtas skydes.
- Būkite atsargūs, kad nepragréžtumėte kuro bako baką arba elektros laidą.
- Visada palikite bent penkis kartus aplink būgną apsuktą lyną.
- Kai gervę naudojama, ant lyno mechanizmo uždékite rankšluostį arba smėlio maišą.
- Pilnai įkraudami akumulatorių užtikrinsite geriausią veikimą. Vyniojimo metu transporto priemonės variklis turi veikti.
- Traukite kiek įmanoma tiesiau.
- Niekada neatkabinkite sankabos, kai gervę / lynes veikia su apkrova.
- Stovėdami šalia vilkimo kelio paspauskite (ir palaikykite) nuotolinio valdymo pulto mygtuką, norédami traukti krovinių. Jei krovinys nejudą, atleiskite traukimo jungiklį ir patirkinkite, ar néra kroviniui trukdančių kliūčių, arba patirkinkite, ar krovinys ne per sunkus atsižvelgiant į gervės galį.

1.3 Gervės charakteristika ir priedai

<ul style="list-style-type: none"> Pastovaus magneto variklis Mažas energijos sunaudojimas Automatinis stabdys Laisva ritė Nuotolinio valdymo pultas 	<p>9201-10081</p>	
---	-------------------	--

2 Techninė specifikacija

1	Galia	1,9 AG (1,4 kW)
2	Pavaros skaičius	153:1
3	Plieninis lynes	4,0 mm x 15 m
4	Garso lygis	86 dB
5	IP vertinimas	IP 65 gervę ir valdikliai atsparūs vandens srovėms
6	Įtampa	12 V min.
7	Kablys	3/16"
8	Montavimo varžtų išdėstymas:	48 x 76 mm
9	Gervės matmenys	286 mm x 113 mm x 108 mm
10	Svoris	6,8 kg
11	Gervės sertifikatas	CE

2.1 Matmenys**Gervės matmenys****Išdėstymo matmenys****2.2 Gervės veikimas****Traukiamas svoris sluoksniui**

Lyno sluoksniai	Traukiamas svoris, kg	Vetopituus maks. m
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

1-ojo eksploatacinės savybės

Traukiamas svoris, kg	Lyno greitis m/min.	Srovė A
0	4.0	19
454	3.1	70
680	2.5	90
907	2.5	110


3 Gervės montavimas**! ISPĖJIMAS!**

Nepradėkite prietaiso montavimo darbų, kol neperskaitėte ir nesupratote šio vadovo instrukciją; procedūrą atlikite tik vadove nurodyta tvarka! Montuojant sistemą vadovas visada turi būti po ranka, kad juo galėtų pasinaudoti ir kiti asmenys.

**! ISPĖJIMAS**

- Tai yra bendrosios montavimo instrukcijos. Instrukcijos taikomos atsižvelgiant į transporto priemonės modelį. Jei nesate tikri, kaip montuoti, leiskite gervę montuoti specialistui
- Prieš montuodami gervę atjunkite akumulatoriaus laidus!
- Įsitikinkite, kad vieta pakankamai tvirta ir išlaikys nurodytą gervės traukimo jėgą.
- Jei reikalingų montavimo varžtų ilgiai yra kitokie nei teikiamu varžtų ilgiai, naudokite tokios pačios arba geresnės kokybės varžtus nei tie, kuriuos tiekia gamintojas.


- Įrenkite montavimo komplektus arba paruoškite gervę lygiu ir saugių vietą ant transporto priemonės.
- Uždékite gervę ant stovo ir patikrinkite, ar sankabos svirtis neklūna už rémo. Patikrinkite, ar padanga neklūna už gervęs.
- Patikimai pritvirtinkite gervę prie tvirtinimo laikiklio arba pasirinkto paviršiaus tinkama techninė įranga.
- Įsitikinkite, kad gervés tvirtinimo varžtai ir gervés techninė įranga buvo priveržta tinkamu sukimu momentu.

3.1.1 Elektros instalacijos instrukcijos**Įspėjimas:**

naudokite tik 12 V geros būklės automobilinį akumuliatorių.

- Suplanuokite elektros instalacijos trasą nuo tos transporto priemonės vietas, kurioje bus sumontuota arba naudojama gervė, iki akumulatoriaus.
- Jei grėšite buferi arba bet kurią kitą kėbulą dalį norėdami nutiesti laidus, įsitikinkite, kad į skylę įdėjote guminę įvorię, kad toje vietoje nenudilų laidai.
- Nutieskite laidus nuo selenoido (2) iki akumulatoriaus (4).
- Prijunkite laidus nuo selenoido prie gervés išvadų
- Prijunkite jungtuvą (papildoma įranga) prie teigiamo akumulatoriaus gnybto (3).
- Prijunkite raudoną akumulatoriaus laidą prie jungtuvo(+)
- Prijunkite juodą laidą nuo selenoido tiesiai prie neigiamo akumulatoriaus gnybto.

3.1.2 Elektros instalacija – gervės modeliu 9201-10000



1. Prijunkite 2 trumpus laidus prie variklio išvadų. Raudoną laidą junkite prie raudonai pažymėto variklio išvado. Juodą laidą junkite prie juodai pažymėto variklio išvado.
2. Prijunkite 2 ilgus laidus prie 2 akumulatoriaus gnybtų.
 • Raudoną laidą junkite prie teigiamo akumulatoriaus gnybto.
 • Juodą laidą junkite prie neigiamo akumulatoriaus gnybto.

ISPĖJIMAS


Prijungdami laidus prie variklio išvadų laikykite vidinę veržlę kitu veržliarakčiu, kad išvadas nesisuktų stove. Šitaip išvengsite vidinio laidų pažeidimo. Juodą laidą prie akumulatoriaus prijunkite paskutinį.

Pastaba!

- Jei gervės netvirtinate prie transporto priemonės, prijunkite uždegimo laidą prie teigiamo akumulatoriaus gnybto. Jei to nepadarysite, gervė neveiks.
- Variklio laidų prijungimas nulemia valdiklio mygtukų veikimą. Po to, kai sumontuosite įrenginį ir įjungsite jo maitinimą, patikrinkite valdiklio maitinimo padavimo (IN) ir maitinimo nutraukimo (OUT) mygtukų kryptis.
- Jei norite pakeisti valdiklio kryptį, atjunkite akumulatoriaus laidus nuo akumulatoriaus, perjunkite variklio laidų jungtis variklio sąrankoje, tada iš naujo prijunkite akumulatoriaus laidus.

4 Gervės eksploatavimas**4.1 Sankaba**

- Visada naudokite saugos diržą, kai kabllys yra šalia kreipiamomo skriemulio arba gervės būgno.
- Visada imdami lyną dėvėkite storas odines apsaugines pirštines!

**A. Išjunkite sankabą, norédami atlaisvinti ritę**

1. Ištraukite rankenelę.
2. Pasukite rankenelę 90° pagal laikrodžio rodyklę.
3. Paleiskite rankenelę.

B. Sankabos įjungimas

1. Patraukite ir palaikykite rankenelę.
2. Pasukite rankenelę 90° prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paleiskite rankenelę ir palikite ją įstatytą griovelyje.



Niekada nepaleiskite lyno, kai jis įtemptas. Taip galite stipriai sugadinti gervę ir / arba sugadinti nuosavybę bei rimtai susižeisti.

4.2 Lynas

1. Paimkite kablių rankas apsaugančiu diržu ir traukite kabelį iki norimo ilgio.
2. Užkabinkite ant objekto naudodami traukimo antgalį, vilkimo diržą, kabinimo už medžio diržą arba grandinę.
3. Visada palikite bent penkis kartus aplink būgną apsuktą lyną. Prieš tēsdami peržiūrėkite gervės saugos įspėjimus ir atsargumo priemones.
4. Padékite sunkų kilimėlį arba kilimą (nepridedama) ant lono tarpatramio, 1,8 m nuo kablio, kad būtų lengviau absorbuojama jėga, jei lonas trūktų.

4.3 Traukimas gerve

Niekam neleiskite stoveti šalia lono arba palei lyną už gervę su apkrova

ISPĖJIMAS!

- Stovėkite saugiu atstumu šalia gervės linijos, spauskite (ir laikykite paspaustą) nuotolinio valdymo pulto jungiklį padėtyje IN.
- Jei krovins nejuda, atleiskite traukimo jungiklį ir patikrinkite, ar nėra kroviniui trukdančių kliūčių, arba patikrinkite, ar krovins ne per sunkus atsižvelgiant į gervės galią.
- Baigę traukti, saugiai pritvirtinkite krovinį, kad jis negalėtų judėti jokia kryptimi.

5 Gervės techninė priežiūra

5.1 Tepimas

- Visos judančios dalys gervėje buvo suteptos gamykloje naudojant aukštatemperatūrinius ličio tepalus. Vidinis tepimas nereikalingas.
- Periodiškai sutepkite lyną naudodami lengvają, skvarbią alyvą.

5.2 Bendroji techninė priežiūra

- Palaikykite gerą transporto priemonės akumulatoriaus būklę.
- Periodiškai atjunkite laidus ir nuvalykite laidų jungtis.



- Laikykitės visų įspėjimų ir instrukcijų
- Siekdami išvengti rimbų sužeidimų dėl netycinio suveikimo, atjunkite akumulatoriaus laidus prieš atlikdami apžiūrą, techninę priežiūrą arba valymą.

6. Trikčių diagnostika

Traktis	Galima priežastis	Taisymas
Variklio perkaitimai	<ul style="list-style-type: none"> Netinkami maitinimo laidai Gervė veikė per ilgai 	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite tik tiekiamus arba panašius maitinimo laidus Palikite gervę kelioms minutėms atvėsti.
Variklis neįsijungia	<ol style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pulto akumulatorius išsikrovės. Reikia įkrauti transporto priemonės akumulatorių Laisvos akumulatoriaus laidų jungtys. Blogai veikia selenoidas Sugedės nuotolinio valdymo pultas Sugedės variklis Į variklį pateko vandens Vidinis gedimas arba nusidėvėjimas 	<ol style="list-style-type: none"> Pakeiskite nuotolinio valdymo pultą akumulatorių Pilnai įkraukite akumulatorių Priveržkite visų laidų jungčių veržles Palieskite selenoidą, kad atsilaisvintų kontaktai Pakeiskite nuotolinio valdymo pultą Patirkinkite rotoriaus prievedo įtampą Leiskite nutekėti vandeniu ir išdžiūti Nuvežkite įrenginį į kvalifikuotą remonto servisą
Variklis veikia, tačiau lyno būgnas nesisuka.	<ul style="list-style-type: none"> Nesusikabinusi sankaba 	<ul style="list-style-type: none"> Patraukite sankabos rankeną į įjungtą padėtį. Jei neveikia, prašykite kvalifikuoto specialisto patikrinti ir sutaisyti.
Variklis veikia lėtai arba maža galia.	<ul style="list-style-type: none"> Senka transporto priemonės akumulatorius Nepakankama srovė arba įtampa 	<ul style="list-style-type: none"> Įkraukite transporto priemonės akumulatorių įjungdami veikti transporto priemonės variklį. Nuvalykite, priveržkite arba pakeiskite jungtį
Variklis veikia tik viena kryptimi arba zvimbia.	<ul style="list-style-type: none"> Sugedės arba užstrigės selenoidas Sugedusi jungiklio sąranka 	<ul style="list-style-type: none"> Švelniai palieskite selenoidą, kad atsilaisvintų užstrigę kontaktai. Sutaisykite arba pakeiskite selenoidą. Pakeiskite jungiklio sąranką

7. Aplinkos apsauga

	Netinkamą naudoti prietaisą atiduokite į atitinkamų elektroninių atliekų surinkimo punktą. Kartoninę prietaiso pakuotę galima išmesti su perdibamomis kartono atliekomis arba sudeginti.	
--	--	--


LT

1 Предупреждения и меры предосторожности



- Перед монтажом или использованием лебедки внимательно прочитайте указания и примите к сведению все предупреждения и указания.
- Сохраните эти указания для получения последующих справок.

1.1 Предупреждения



- При обращении с канатом используйте толстые защитные перчатки.
- Уровень шума, издаваемого лебедкой, составляет 86 дБ. Используйте наушники для защиты органов слуха.
- Когда лебедка используется или находится под нагрузкой, не приближайтесь к канату.
- Не прикасайтесь к канату или клюзу при использовании лебедки!
- При разматывании/наматывании каната обязательно используйте специальный ремешок для безопасной работы.
- При работе с аккумуляторной батареей помните об опасности поражения электрическим током. Следуйте указаниям производителя аккумуляторной батареи.

1.2 Техника безопасности при эксплуатации и монтаже лебедки

- Лебедка предназначена, например, для вытягивания автомобиля из канавы или для использования в других аналогичных ситуациях.
- Не следует использовать лебедку для буксировки другого автомобиля или удерживания груза на месте.
- Эта лебедка рассчитана только на кратковременное использование. Продолжительность цикла использования лебедки при выполнении операции вытягивания должна быть как можно меньше. В противном случае возможен перегрев лебедки.
- Во избежание несчастных случаев и повреждений тщательно продумайте порядок действий.
- Перед сверлением монтажных отверстий точно определите место и размеры для установки лебедки.
- Будьте осторожны, чтобы не просверлить топливный бак или не повредить электрические провода.
- Обязательно оставляйте не менее пяти витков каната на барабане.
- На время использования лебедки положите на канат полотенце или мешок с песком.
- Наилучшая работа лебедки обеспечивается при полностью заряженной аккумуляторной батарее. Во время разматывания/наматывания двигатель автомобиля должен работать.
- Направление приложения усилия должно быть как можно более прямым.
- Запрещается выключать муфту, когда лебедка/канат находится под нагрузкой.
- Чтобы вытянуть груз, встаньте в стороне от траектории вытягивания и нажмите (и удерживайте) кнопку на пульте дистанционного управления. Если груз не перемещается, отпустите выключатель вытягивания и проверьте наличие препятствий, блокирующих груз, а также проверьте, хватает ли мощности лебедки для массы конкретного груза.



1.3 Особенности лебедки и соответствующие принадлежности

<ul style="list-style-type: none"> Электродвигатель с постоянными магнитами Низкое энергопотребление Автоматический тормоз Свободное разматывание/наматывание Пульт дистанционного управления 	<p>9201-10081</p>	
--	-------------------	--

2 Технические данные

1	Мощность	1,9 л. с. (1,4 кВт)
2	Передаточное число	153:1
3	Стальной канат	4,0 мм x 15 м
4	Уровень шума	86 дБ
5	Класс IP	IP65. Лебедка и элементы управления обладают стойкостью к струям воды.
6	Вольтаж	12 В
7	Крюк	3/16"
8	Расположение отверстий под болты для монтажа:	48 x 76 мм
9	Габаритные размеры лебедки	286 x 113 x 108 мм
10	Масса	6,8 кг
11	Сертификация лебедки	CE

R
U

2.1 Размеры**Габаритные размеры лебедки****Отверстия под болты для монтажа****2.2 Эффективность лебедки****Тяговое усилие по слоям**

Число слоев каната	Тяговое усилие на канате, кг	Перемещение, не более, м
1	907	1.8
2	742	4
3	628	6.7
4	544	10

Эффективность первого слоя

Тяговое усилие на канате, кг	Скорость перемещения каната, м/мин	Ток, А
0	4.0	19
454	3.1	70
680	2.5	90
907	2.5	110


3 Монтаж лебедки**ВНИМАНИЕ!**

Не начинайте монтаж, пока тщательно не изучите настоящее руководство. Выполняйте работу только в порядке, указанном в руководстве. Руководство должно быть доступно во время всех действий с системой, в том числе и для третьих лиц.

**ВНИМАНИЕ!**

- Это общая инструкция по монтажу. Может потребоваться применение инструкций для конкретной модели автомобиля. Если вы не уверены в возможности самостоятельного выполнения монтажа, поручите монтаж лебедки профессионалам.
- Перед монтажом лебедки отсоедините провода от аккумуляторной батареи!
- Убедитесь в том, что выбранное место обладает достаточной прочностью, позволяющей выдерживать номинальное тяговое усилие лебедки.
- Если для монтажа требуется использовать болты, отличные по длине от поставляемых изготовителем, используйте болты с таким же или более высоким классом прочности.

- Для монтажа лебедки установите монтажные комплекты или подготовьте на автомобиле плоское и надежное место.
- Расположите лебедку на монтажном кронштейне и проверьте свободу перемещения рычага муфты относительно рамы. Проверьте наличие зазора относительно колес.
- Используя надлежащий крепеж, закрепите лебедку на монтажном кронштейне или выбранной поверхности.
- Позаботьтесь о том, чтобы болты крепления лебедки и крепежные изделия на самой лебедке были затянуты надлежащим усилием.


3.1.1 Указания по подключению**Внимание!**

Следует использовать автомобильную аккумуляторную батарею 12 В, находящуюся в хорошем состоянии.

- Наметьте маршрут прокладывания проводов от места на автомобиле, где будет устанавливаться или использоваться лебедка, до аккумуляторной батареи.
- Если для прокладки проводов потребуется просверлить отверстие в бампере или какой-либо иной части кузова, обязательно установите в отверстие резиновую втулку, чтобы предотвратить износ проводов вследствие перетирания в этом месте.
- Проложите провода от электромагнита (2) к аккумуляторной батарее (1).
- Закрепите провода, идущие от электромагнита, на клеммах лебедки.
- Установите автоматический выключатель (дополнительное оборудование) на положительной клемме аккумуляторной батареи (3).
- Подсоедините красный провод аккумуляторной батареи к (+) автоматического выключателя.
- Подсоедините черный провод, идущий от электромагнита, непосредственно к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

RU

3.1.2 Подключение — для модели лебедки 9201-10000



1. Подсоедините два коротких провода к клеммам электродвигателя. Красный провод, идущий к клемме электродвигателя, показан красным цветом. Черный провод, идущий к клемме электродвигателя, показан черным цветом.
2. Подсоедините два длинных провода к двум клеммам аккумуляторной батареи.
 - Красный провод — к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
 - Черный провод — к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ!


При подсоединении проводов к клеммам электродвигателя во избежание проворачивания клеммы в корпусе придерживайте внутреннюю гайку другим гаечным ключом. Это поможет избежать обрыва внутреннего провода. Черный провод следует подсоединять к аккумуляторной батарее последним.

Внимание!

- Если вы не закрепляете лебедку на автомобиле, подсоедините провод зажигания к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. В противном случае лебедка не будет работать.
- Подсоединение проводов электродвигателя определяет работу кнопки контроллера. После монтажа и подключения устройства проверьте направление входа питания (IN) и выхода питания (OUT) на кнопке контроллера.
- Если вы хотите изменить направление на контроллере, отсоедините провода от аккумуляторной батареи, поменяйте местами подсоединеные провода на электродвигателе, а затем снова подсоедините провода к аккумуляторной батарее.

4 Эксплуатация лебедки**4.1 Муфта**

- Обязательно используйте специальный ремешок, когда крюк находится рядом с клюзом или барабаном лебедки.
- При работе с канатом обязательно используйте толстые кожаные защитные перчатки.

**A. Выключение муфты для положения свободного разматывания/наматывания**

1. Вытяните ручку.
2. Поверните ручку на 90° по часовой стрелке.
3. Отпустите ручку.

B. Включение муфты

1. Вытяните ручку и придержите ее.
2. Поверните ручку на 90° против часовой стрелки.
3. Отпустите ручку и поместите ее в канавку.



ВНИМАНИЕ! Запрещается освобождать канат, когда он находится под нагрузкой. Это может привести к серьезному повреждению лебедки и/или материальному ущербу и серьезным травмам.

4.2 Канат

1. Потяните за крюк с помощью специального ремешка и вытяните канат на требуемую длину.
2. Зацепите крюк на объекте, используя буксировочную проушину, буксировочный трос, ремень или цепь.
3. **Обязательно оставляйте не менее пяти витков каната на барабане. Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности для лебедки.**
4. Положите на натянутый канат на расстоянии 1,8 м от крюка тяжелую тряпку или коврик (не входит в объем поставки), которые должны поглощать силу, возникающую в случае обрыва каната.

4.3 Перемещение с помощью лебедки

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте никому стоять рядом с канатом или в линию с ним за лебедкой, когда она находится под нагрузкой.

- Встаньте на безопасном расстоянии рядом с линией лебедки и нажмите (и удерживайте) переключатель IN на пульте дистанционного управления.
- Если груз не перемещается, отпустите переключатель вытягивания и проверьте наличие препятствий, блокирующих груз.
- Также проверьте, хватает ли мощности лебедки для массы конкретного груза.
- По завершении вытягивания закрепите груз, чтобы он не мог сместиться в каком-либо направлении.

5 Техническое обслуживание лебедки

5.1 Смазывание

- Все движущиеся части в лебедке были смазаны на заводе высокотемпературной литиевой смазкой. Смазывание внутренних частей не требуется.
- Периодически смазывайте канат легко проникающим маслом.

5.2 Общее техническое обслуживание

- Поддерживайте аккумуляторную батарею на автомобиле в хорошем состоянии.
- Периодически отсоединяйте провода и очищайте места соединения.



- Следуйте всем предупреждениям и соблюдайте меры предосторожности.
- Во избежание получения серьезной травмы в случае случайной активации лебедки, прежде чем выполнять какие-либо осмотры, техническое обслуживание или очистку, отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

6 Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Перегрев электродвигателя.	<ul style="list-style-type: none"> Ненадлежащие провода питания. Слишком долгое время работы лебедки. 	<ul style="list-style-type: none"> Используйте только поставляемые или аналогичные провода питания. Дайте лебедке возможность остыть в течение нескольких минут.
Электродвигатель не включается.	<ol style="list-style-type: none"> Батарея в пульте дистанционного управления разряжена. Аккумуляторная батарея автомобиля требует зарядки. Ослабление затяжки соединений проводов аккумуляторной батареи. Неисправность электромагнита. Пульт дистанционного управления поврежден. Неисправность электродвигателя. Попадание воды в электродвигатель. Внутреннее повреждение или износ. 	<ol style="list-style-type: none"> Замените батарею в пульте дистанционного управления. Полностью зарядите аккумуляторную батарею. Затяните гайки на всех соединениях проводов. Постучите по электромагниту для высвобождения контактов. Замените пульт дистанционного управления. Проверьте напряжение на якоре электродвигателя. Дайте воде вытечь и высушите. Сдайте устройство для ремонта в специализированную ремонтную мастерскую.
Электродвигатель работает, но барабан для каната не вращается.	<ul style="list-style-type: none"> Муфта не включается. 	<ul style="list-style-type: none"> Переместите рукоятку муфты в положение включения. Если это не помогает, обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.
Электродвигатель вращается медленно, или низкая мощность.	<ul style="list-style-type: none"> Аккумуляторная батарея автомобиля разряжена. Недостаточный ток или напряжение. 	<ul style="list-style-type: none"> Зарядите аккумуляторную батарею автомобиля, дав возможность поработать двигателю автомобиля. Очистите, затяните или замените разъем.
Электродвигатель вращается только в одном направлении или издает жужжание.	<ul style="list-style-type: none"> Неисправность или зависание электромагнита. Неисправность выключателя в сборе. 	<ul style="list-style-type: none"> Слегка постучите по электромагниту для высвобождения зависших контактов. Отремонтируйте или замените электромагнит. Замените выключатель в сборе.

7 Охрана окружающей среды



Сдайте поврежденное устройство в соответствующий пункт приема электронных отходов. Картонную упаковку устройства можно сдать на переработку как картонные отходы или скречь.





Maahantuaja - Importör - Importer - Importija - импортер

STARTAX

Kannistontie 138, 33880 Lempäälä, FINLAND • tel. +358 3 275 050 • www.startax.net

STARTAX
FINLAND OY

STARTAX
ESTONIA AS

STARTAX
MASKIN-TEKNISK AS

STARTAX
SWEDEN AB

Startax Finland Oy
Kannistontie 138
33880 Lempäälä
www.startax.net
+358 3 275 050

AS Startax
Läike tee 20, Peetri alevek vald
75312 Harjumaa
www.startax.net
+372 615 0170

Startax Maskin-Teknisk AS
Rosenholmveien 20
N-1252 OSLO
www.maskin-teknisk.no
+47 22 620 550

Startax Sweden AB
Lyftkransvägen 13 A
142 50 Skogås